

Wichtige Hinweise im Überblick:

Zur Handhabung Ihrer Poolbeleuchtung, Einbau und Testphase, Winterbetrieb

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertige Poolbeleuchtung entschieden haben. Um eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb Ihrer LED-Poolleuchten sicherzustellen, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:

1. Allgemeine Hinweise zur Handhabung

- Vermeiden Sie jegliche mechanische Belastung der Leuchten, insbesondere durch Druck oder Schlag.
- Das Kabel darf nicht geknickt oder durch Zug beansprucht werden.
- Verwenden Sie ausschließlich für die Leuchte freigegebene Vorschaltgeräte, Netzteile und Steuerungen.

2. Einbau und Testphase

- Die Inbetriebnahme darf ausschließlich durch eine Fachkraft erfolgen.
- Unbedingt beachten: Die LED-Leuchten dürfen nur unter Wasser betrieben werden. Ein Betrieb außerhalb des Wassers (z. B. zur Funktionsprüfung) führt zur Überhitzung und damit zur Zerstörung der Leuchte.
- Der Pool muss bis über die Leuchten gefüllt sein, bevor die Beleuchtung eingeschaltet wird.
- Achten Sie auf dichte und korrekte Kabelverbindungen gemäß Einbauanleitung.

3. Winterbetrieb

- Schalten Sie die Beleuchtung während der Wintermonate vollständig ab.
- Bei Entleerung des Pools muss sichergestellt sein, dass keine Restfeuchte in den Leuchten verbleibt – bei Bedarf trocken einlagern (gilt für entnehmbare Systeme).
- Bei fest verbauten Systemen: Poolwasser nicht vollständig ablassen oder Leuchten frostsicher abdecken.
- Prüfen Sie vor der Wiederinbetriebnahme im Frühjahr die Dichtheit und den Zustand der elektrischen Anschlüsse.

4. Wichtiger Hinweis

Eine unsachgemäße Inbetriebnahme oder Lagerung kann zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Bitte befolgen Sie unsere Anleitungen sorgfältig oder wenden Sie sich bei Fragen an unser Service-Team.